

RICHTLIJNEN VOOR VEILIG GEBRUIK VAN CHEMISCHE BESCHERMENDE KLEDING



HET PAK AANTREKKEN

Wij adviseren dat het pak alleen wordt aangetrokken met de hulp van een 'buddy'. De "buddy" kan helpen om ervoor te zorgen dat alle PBM's goed passen, niet beschadigd zijn, en om te controleren dat de overall correct is vastgetapet aan eventuele andere vereiste PBM's.

1

Vorbereitung

- Controleer of het geselecteerde pak het juiste beschermingsniveau biedt tegen mogelijke gevaren.
- Controleer of het geselecteerde pak de juiste maat heeft.
- Zorg ervoor dat de kleedruimte schoon is en vrij van besmetting.
- Verwijder het pak uit de verpakking en controleer zorgvuldig of het niet beschadigd is..
- Verwijder alle scherpe objecten uit uw zakken, om beschadiging te vermijden bij het aantrekken.
- Verwijder alle veiligheidsschoeisel voor gemak bij het aantrekken.

2

Het pak aantrekken

- Schud het open om de armen en de benen volledig te openen om het pak makkelijker aan te kunnen trekken.
- Begin met het aantrekken van de benen, gevolgd door de armen.
- Plaats altijd de zoom van de enkel OVER de veiligheidslaarzen. Hierdoor kan statische elektriciteit wegvloeien en het vermindert het risico op besmetting.

3

Aanvullende PBM's en tapes

- Gebruik voor een volledige bescherming tegen vloeistof en stofdeeltjes tape voor een goede aansluiting van de overall aan de laarzen. Plaats de tape boven de enkel voor ongehinderde bewegingsvrijheid.
- Trek de rits dicht tot op borsthoogte..
- Trek eventuele aanvullende PBM's aan volgens de instructies van de fabrikant.
- Zorg dat het pak goed aansluit, zonder openingen tussen de naad van de kap en de ademhalingsbescherming.
- Trek de rits van het pak dicht tot bovenaan.
- Als er volgelaatsmaskers worden gebruikt, tape dan de kap aan het ademhalingsapparaat om te zorgen voor volledige bescherming tegen vloeistoffen en chemicaliën.
- Doe de ritsflap dicht met de zelfklevende tape. Extra tape over de flap zal de bescherming verbeteren tegen opspattende vloeistof.
- Plaats de vingerlussen over de vinger of de duim om te voorkomen dat de mouw omhoog schuift.
- Plaats de handschoenen over de mouw en tape vast voor volledige bescherming tegen vloeistof en stofdeeltjes door een goede afdichting te maken.

HET PAK UITTREKKEN

Gebruik een 'buddy' om te helpen bij het veilig uittrekken van de besmette overall. Zorg dat de 'buddy' ook de juiste PBM's draagt voor de gevaarlijke situatie.

1

Vorbereitung om het pak uit te trekken

- Het pak moet worden uitgetrokken in een veilige, geschikte ruimte, die ontsmettings- of afspoelfaciliteiten heeft.
- Spoel de handschoenen en laarzen af met water, en veeg een eventueel ademhalingsapparaat schoon.
- Droog of veeg eventueel overtollig water weg van boven naar onder.
- Verwijder eventuele extra tape van de handschoenen en verwijder dan de handschoenen.

2

Het pak uittrekken

- Open de ritssluiting alleen tot op borsthoogte.
- Trek de kap omlaag en keer deze binnenstebuiten om eventuele besmetting te beperken.
- Verwijder het pak van de armen en de schouders, opnieuw binnenstebuiten kerend om besmetting te beperken en houd het pak weg van huid en kleding.
- Trek het pak, dubbelgevouwen en binnenstebuiten over de veiligheidslaarzen.

3

Verwijdering

- Plaats het pak in de aangewezen afvalbak.
- Verwijder eventuele ademhalingsbescherming
- Volg het veiligheidsbeleid op de locatie met betrekking tot veiligheidsschoeisel en zorg dat alle besmette PBM's op de locatie blijven.

Neem voor meer informatie contact op met
ChemDefend® via info@chemdefend.co